

Montageanleitung

Für HOBATHERM® Kaminanlage im Unterdruckbetrieb
für gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe, blank

Achtung: Die regional geltenden Vorschriften sind zu beachten!
Nehmen Sie bitte vor der Erstellung der Kaminanlage mit dem zuständigen Rauchfangkehrer Kontakt auf! Die Anlage darf erst nach positiver Abnahme vom zuständigen Rauchfangkehrer betrieben werden.

Aufbau von unten nach oben:

1. Kondensatschale D105..
2. Reinigungselement rechteckig D04..
3. Innentüre mit Flammenschutz o. Silicon D4303 o. D4301
4. Außentüre mit Schiebestutzen D33..
5. Abweiger 45° C01.., 60° C02.. oder 90° C03..
6. Rohrelemente isoliert nach Wahl A01..
7. Abstandhalter J87.. (ca. alle 4 Meter)
8. Reinigungselement ohne Stutzen inkl. Deckel DE03..
9. Dehnfugenmanschette F54..
(ggf. mit Kaminhut nach Wahl)

Hinweis zur Rohrverbindung:

Rohre und Formteile sind auf einer Seite mit einer Muffe und auf der andern Seite mit einer Doppelsicke versehen. Die Doppelsicke ist einerseits Trägernut für die Glasfaser – Rundschnurdichtung und andererseits Anschlag für die Muffenseite. Gesichert wird die Verbindung mit einer Verbindungsbride

