

Montageanleitung

Für HOBATHERM® Kompakt – Kamin im Überdruckbetrieb
für Brennwertanlagen, Isolation wahlweise 50 oder 80 mm

Achtung: Die regional geltenden Vorschriften sind zu beachten!
Nehmen Sie bitte vor der Erstellung der Kaminanlage mit dem zuständigen Rauchfangkehrer Kontakt auf! Die Anlage darf erst nach positiver Abnahme vom zuständigen Rauchfangkehrer betrieben werden.

Aufbau von unten nach oben:

1. Fußplatte K82.. oder der Wandstütze K64..
2. Kondensatabscheider M02..
3. Bogen mit Stützfuß BU14..
4. Abzweiger 93° C15.. mit Putzdeckel CD01..
(Position mit Rauchfangkehrer absprechen)
5. Rohrelemente isoliert nach Wahl A11..
6. Mantelelemente nach Wahl
7. Wandbefestigungsschelle J89.. oder J85.. (ca. alle 4 Meter)
8. Dichtring I87 .. und Verbindungsbride I81..
9. Dehnungsausgleich F03.. (ggf. mit Kaminhut nach Wahl)

Bei Dach- und Wanddurchführungen sind die lokalen Vorschriften zu beachten bzw. empfehlen wir eine Rücksprache mit dem zuständigen Rauchfangkehrer!

Der Aufbau ist identisch mit dem HOBATHERM® Kompakt – Kamin für Unterdruckbetrieb mit folgenden Besonderheiten:

- jede Rohrverbindung muss mit Dichtringen I87.. versehen werden
- die Putzöffnung, der Stützbogen etc. muss dicht ausgeführt werden

